





Высота пакета 1200 mm  
Ширина пакета 1200 mm

Высота прокладок 23 – 25 mm  
Ширина прокладок 25 – 35 mm

1. При необходимости прокладок может быть и по больше.
2. Один конец досок всегда должен быть ровный.
3. На каждом пакете должна быть прикреплена бирочка где указано:
  - a) Номер пакета.
  - b) Размеры досок: ширина, толщина, длина мм.
  - c) Объем досок по штукам и в м<sup>3</sup>.
  - d) С переди пакета мелом примеру написать большими цифрами толщину, ширину и длину пакета.
4. В низу пакета укладываются ноги размерам мах. 80x80x1150 мм.